
4. 安装水冷排和风扇

我们建议先将风扇安装到散热器上，然后再将其安装到机箱中。配件包中提供有2种类型的螺丝，可用于不同的安装方案选项中安装散热器和风扇：






6mm 水冷-机箱螺丝

8x | 12x 6-32 UNC

33mm 水冷-风扇螺丝

8x | 12x 6-32 UNC

使用 30mm 水冷-风扇螺丝将风扇安装在冷排上面，然后
使用 6mm 水冷-机箱螺丝，将水冷排直接固定在机箱上






35mm 水冷-风扇螺丝

8x | 12x 6-32 UNC

使用 35mm 水冷-风扇螺丝将风扇安装至散热器（和机箱）上

5. 连接线缆


PUMP CABLE




3 or 4-pin 水泵接口

将水泵供电线接入主板的3 pin 或 4 pin接口

或者使用SATA TO 2-PIN 水泵供电线，将水泵直接与电源SATA连接



6. 连接D-RGB




D-RGB 控制

D-RGB 灯光需要一个控制器来控制灯光效果，控制器可以是主板、带有灯控模组的 Phanteks 机箱或外接的 Phanteks 控制器。

Phanteks D-RGB 控制器单独出售（PH-CTHUB_DRGB_01）


主板控制




D-RGB 扩展

所有Phanteks D-RGB 5V3Pin产品可以相互串联在一起

PHANTEKS D-RGB 控制器




扩展更多的 D-RGB 设备



通过Phantes JST接头连接更多的D-RGB产品

7. 安装水管夹



可选：安装 3x 水管夹，以使管道走线整齐。只需将夹子扣至水管处

小贴士
风扇电缆可以穿过水管夹的中间缝隙，可使走线更加美观整齐

服务支持 & 保修

作为PHANTEKS(追风者)的用户，享受品牌售后服务，我们在全球创建了一支敬业的客服团队，为您提供优质的服务体验。

中国地区
公司：深圳市亚仕博特科技有限公司
地址：广东省深圳市光明区玉塘街道长兴科技工业园13栋3楼
服务专线：0755-27179016 www.phanteks.cn
邮箱：axpertec@phanteks.cn

GLOBAL CUSTOMER CARE
RMA and Technical Support International
Email: support@phanteks.com
Facebook: @Phanteks

For spare parts and optional upgrades please visit:
www.axpertec.com (EU) | www.phanteksusa.com (US)

5 YEARS WARRANTY

GLACIER ONE D30

说明书


感谢您选择 Phanteks (追风者)。本手册指导您完成Glacier One M25 一体式CPU水冷散热器的安装过程。如果您有任何问题，可与我们的客服或社交媒体与我们联系。

本手册适用于以下型号：
GLACIER ONE 240 D30
GLACIER ONE 360 D30
GLACIER ONE 420 D30




Phanteks 不对因错误安装或使用本产品而造成的任何损坏负责。


GLACIER ONE D30



GLACIER ONE D30-240
1x 240 水冷排
2x D30-120mm 风扇



GLACIER ONE D30-360
1x 360 水冷排
3x D30-120mm 风扇



GLACIER ONE D30-420
1x 420 水冷排
3x D30-140mm 风扇

配件



3-PIN D-RGB 主板灯光同步线
1x 600mm



SATA TO 2-PIN 水泵供电线
1x



PH-NDC 导热硅脂
1x




水管夹
3x

安装配件




AM4 | AM5 支柱
4x




TR4 支柱
(360 MODELS ONLY)
4x



INTEL 2011 | 2066 支柱
4x



INTEL 1700 支柱
4x



INTEL 115X | 1200 支柱
4x



手拧螺母
4x




33mm 水冷-风扇螺丝
8x | 12x 6-32 UNC




35mm 水冷-风扇螺丝
8x | 12x 6-32 UNC




6mm 水冷-机箱螺丝
8x | 12x 6-32 UNC



INTEL 115X | 1200 | 1700 背板
1X




AMD AM4 | AM5 支架
(INTEL 支架已预装)
1X



AMD TR4 支架
(仅 360 & 420 规格配备)
1X


D30 配件




桥接卡扣
1x | 2x




桥式连接器
1x | 2x




供电线
1x



角盖
3x



角式螺丝盖
2x each




桥式螺丝盖
2x | 4x


1. 主板准备


请遵循相应的插槽的说明

INTEL 115X | 1200 | 1700




为正确的安装英特尔背板。请按照正确的位置安装背板






将螺柱安装到主板上，请遵循插槽类型，选择相应插槽的螺柱

前往步骤2.




INTEL 2011 | 2066




将 4x Intel 2011 | 2066 螺柱安装到主板

前往步骤2.


AMD AM4 | AM5



移除原装主板支架




将 4x AM4/AM5 螺柱安装到主板




向水管相反的方向滑动移除预装的 Intel 扣具支架

前往步骤2.




安装 AM4/AM5 支架

AMD TR4




将 4x TR4 螺柱安装到主板

前往步骤2.




向水管相反的方向滑动移除预装的 Intel 扣具支架



安装 TR4 支架


GLACIER ONE D30

2. 安装散热器冷头




使用 4x 手拧螺母将水冷头固定至主板


小贴士
导热硅脂已预涂在水冷头上，更多的硅脂可以用于下一次安装时使用。



3. 准备 D30 风扇

注意
请务必阅读并遵循D30-120风扇安装说明中的所有步骤以确保所有安装正确





PHANTEKS | www.phanteks.com