

风扇安装




风扇连接




连接器安装





主板FAN接口



主板灯控接口

售后服务

服务商：钒达特科技(深圳)有限公司
地址：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长兴科技工业园
13栋三层
服务热线：0755-27179016
客服在线时间：8:00-24:00


微信公众号　抖音　QQ群　bilibili装机视频

Ausführung | Version | Versión | 版本 | Version 1.2

本说明书适用于以下型号

PH-F120D28_DBK01	(_3P) D28-120 D-RGB Black
PH-F120D28_DWT01	(_3P) D28-120 D-RGB White
PH-F120D28R_DBK01	(_3P) D28-120 D-RGB Black
PH-F120D28R_DWT01	(_3P) D28-120 D-RGB White
PH-F120D28A_DBK01	(_3P) D28-120 D-RGB Black
PH-F120D28A_DWT01	(_3P) D28-120 D-RGB White
PH-F120D28AR_DBK01	(_3P) D28-120 D-RGB Black
PH-F120D28AR_DWT01	(_3P) D28-120 D-RGB White

PH-F140D28_DBK01	(_3P) D28-140 D-RGB Black
PH-F140D28_DWT01	(_3P) D28-140 D-RGB White
PH-F140D28R_DBK01	(_3P) D28-140 D-RGB Black
PH-F140D28R_DWT01	(_3P) D28-140 D-RGB White
PH-F140D28A_DBK01	(_3P) D28-140 D-RGB Black
PH-F140D28A_DWT01	(_3P) D28-140 D-RGB White
PH-F140D28AR_DBK01	(_3P) D28-140 D-RGB Black
PH-F140D28AR_DWT01	(_3P) D28-140 D-RGB White




PHANTEKS不会承担因安装失误造成的任何损失，请仔细阅读本手册。

配件清单



风扇螺丝	
单包	x4
三联包	x12




水冷排螺丝 | 29mm	
单包	x4
三联包	x12



螺丝孔盖	左	中	右
单包	x2	x2	x2
三联包	x4	x4	x4




D28风扇	
单包	x1
三联包	x3




连接器(550 mm)	
单包	x1
三联包	x1

正叶和反叶风扇



正叶风向



反叶风向